

Instrukcja montażu rolet zaciąganych od dołu

- Założyć zaślepki do prowadnic
- Dokładnie oczyścić miejsce przyklejenia rolety
- Przy pomocy drugiej osoby włożyć prowadnice do gniazd kasetki oraz belkę prowadzącą materiału do prowadnic do okna
- Materiał podciągnąć na maksymalną wysokość do końca prowadnic
- Sprawdzić czy wymiary kasetki i prowadnic zgadzają się z zamówieniem
- Oznaczyć ołówkiem miejsca klejenia prowadnic i miejsce zamontowania kasetki
- WAŻNE!** szerokość łącznie z prowadnicami przy kasetce i szerokość przy końcu prowadnic ma być taka sama
- Rolety bezinwazyjne - założyć zaczepy bezinwazyjne kasetki pod skrzydło okna, przykleić prowadnice i kasetkę w miejscu zaznaczonym uprzednio ołówkiem
- Rolety przykręcane - zdjąć zaślepki kasetki, przykręcić kasetkę, przykleić prowadnice
- UWAGA!** aby włożyć belkę prowadzącą do prowadnicy należy ją odblokować (odchylić).
- UWAGA!** Ze względu na napęd sprężynowy, dzieci nie mogą obsługiwać rolety.

