







Instrukcja montażu rolet BEST PLUS z żyłką lub z magnesami



UWAGA! W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w łańcuszek rolety. W związku z tym istnieje duże zagrożenie, że łańcuszek może owinąć się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci, łańcuszek należy umieszczać w miejscu które nie będzie dostępne dla małych dzieci. Zalecamy stosowanie zaczepów łańcuszka zgodnie z normą EN 13120



Zaczepek łańcuszka można też zakupić w naszym sklepie.



- Rolety bezinwazyjne: zawiesić kasetkę rolety za krawędź okna (rysunek).
- Rolety przykręcane: zdjęć zaślepkę kasetki, przykręcić kasetkę.
- Rolety z żyłką:
 - Rozwinąć żyłkę.
 - Wcisnąć do zaślepek belki przystawki oczkowe żyłki.
 - Założyć za dolną krawędź okna zaczepy żyłki.
 - Naciągnąć żyłkę i zablokować zaczep.
 - Odciąć nadmiar żyłki.
- Rolety z magnesami: przykleić lub przykręcić magnesy na dole okna.